Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 05:43

Link do produktu: https://www.top-solar.pl/regulator-ladowania-ls2024eu-20a-usb-p-383.html



Regulator ładowania LS2024EU 20A USB

Cena	**120,76 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**R0030**
Kod producenta	**R0030**
Producent	**EPEVER**

Opis produktu

Opis ogólny

Regulator Ładowania LS3024EU to urządzenie, które zostało opracowane zgodnie z najnowszą dostępna technologią i posiada wiele wyjątkowych cech, takich jak:

- Łatwa i szybka zmiana wyboru rodzaju akumulatora za pomocą przycisku.
- Wyjście USB dzięki któremu istnieje możliwość ładowania smartfona, tableta itp.
- Kontroler Ładowania dostosowuje się automatycznie do napięcia systemu 12V.
- Jasny i czytelny wyświetlacz stanu naładowania.
- Cztery poziomy naładowania akumulatorów.
- Automatyczne dostosowanie się do temperatury otoczenia.
- Odłączanie odbiornika gdy napięcie znacznie spada.
- Do 6 mm2 średnicy zacisku na kable podłączeniowe.
- Całościowa elektroniczna ochrona przeciw: przepięciom, zwarciom, odwrotną polaryzacją, przeciążeniem i t d.
- Urządzenie dedykowane jest do pracy z akumulatorem żelowym, kwasowym oraz AGM.

Dane techniczne produktu

Dane techniczne	Model LS2024EU 20A
Tryb pracy regulatora	12 V/24V auto
Max. prąd solarny lub obciążenia	20A
Odcięcie ze względu na niskie napięcie	11.1V
Ponowne połączenie niskiego napięcia	12.6V
Max napięcie solarne	50V
Max napięcie akumulatora	8~16V
Max rozmiar przewodów	2,5mm2
Port wyjściowy USB	5VDC/1.2A
Stopień zabezpieczenia	IP20
Temp. pracy	-35℃ ~ +55℃
Instrukcja w języku polskim	TAK
Wymiar [mm] / Waga	148 x 85,6 x 34,8 mm / 180g
Obudowa	Plastikowa
Gwarancja	24 miesiące

Bezpieczeństwo przesyłki	Nasze produkty zapakowane są w gruby karton, dodatkowo zabezpieczone folią.
Gwarancja	Udzielamy 24-miesięcznej gwarancji na nasze produkty. Gwarantujemy, że nasze produkty zostały wyprodukowane zgodnie z aktualnymi wymogami europejskich norm bezpieczeństwa i jakości. Gwarancja obejmuje wszelkie wady produkcyjne w zakresie materiałów i wykonania.
Uwagi	• Przy podłączaniu systemu solarnego należy zawsze jako pierwszy podłączyć akumulator • Przy odłączaniu systemu solarnego należy zawsze jako ostatni odłączyć akumulator