

Link do produktu: <https://www.top-solar.pl/regulator-ladowania-ls3024eu-30a-usb-p-384.html>



Regulator ładowania LS3024EU 30A USB

Cena	202,65 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	R0027
Kod producenta	R0027
Producent	EPEVER

Opis produktu

Opis ogólny

Regulator ładowania LS3024EU to urządzenie, które zostało opracowane zgodnie z najnowszą dostępną technologią i posiada wiele wyjątkowych cech, takich jak:

- Łatwa i szybka zmiana wyboru rodzaju akumulatora za pomocą przycisku.
- Wyjście USB dzięki któremu istnieje możliwość ładowania smartfona, tableta itp.
- Kontroler ładowania dostosowuje się automatycznie do napięcia systemu 12V.
- Jasny i czytelny wyświetlacz stanu naładowania.
- Cztery poziomy naładowania akumulatorów.
- Automatyczne dostosowanie się do temperatury otoczenia.
- Odłączanie odbiornika gdy napięcie znacznie spada.
- Do 10 mm² średnicy zacisku na kable podłączeniowe.
- Całościowa elektroniczna ochrona przeciw: przepięciom, zwarciom, odwrotną polaryzacją, przeciążeniem i t d.
- Urządzenie dedykowane jest do pracy z akumulatorem żelowym, kwasowym oraz AGM.

Dane techniczne

Dane techniczne	Model LS3024EU
Tryb pracy regulatora	12V/24V auto
Max. prąd solarny lub obciążenia	30A
Odcięcie ze względu na niskie napięcie	11.1V
Ponowne połączenie niskiego napięcia	12.6V
Max napięcie solarne	50V
Max napięcie akumulatora	8~32V
Max rozmiar przewodów	10mm ²
Port wyjściowy USB	5VDC/1.2A
Stopień zabezpieczenia	IP20
Temp. pracy	-35°C ~ +55°C
Instrukcja w języku polskim	TAK
Wymiar [mm] / Waga	148 x 106,8 x 40 mm / 0,35 kg
Obudowa	Plastikowa
Gwarancja	24 miesiące

Bezpieczeństwo przesyłki

Nasze produkty zapakowane są w gruby karton, dodatkowo zabezpieczone folią.

Gwarancja

Udzielamy 24-miesięcznej gwarancji na nasze produkty. Gwarantujemy, że nasze produkty zostały wyprodukowane zgodnie z aktualnymi wymogami europejskich norm bezpieczeństwa i jakości. Gwarancja obejmuje wszelkie wady produkcyjne w zakresie materiałów i wykonania.

Uwagi

- Przy podłączaniu systemu solarnego należy zawsze jako

-
- pierwszy podłączyć akumulator
- Przy odłączaniu systemu solarnego należy zawsze jako ostatni odłączyć akumulator